



## **Innerer Ausbau**

eine Sammlung der gebräuchlichsten Konstruktionen. Zum Gebrauch für  
Ausführende und Studierende des Baufachs

Der Bau hölzerner Treppen - mit Ausstattungen nach Entwürfen und  
ausgeführten Arbeiten im Stile der Gothik und deutschen Renaissance

**Meyer, Martin**

**[Garms], 1896-**

Blatt 17.

---

[urn:nbn:de:hbz:466:1-66767](https://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:hbz:466:1-66767)

Dasselab für die 0,50 Details.

1 m.

5 m.  
4  
3  
2  
1  
0,50

Pödestkonstruktion.

Eingestemmt. Treppe mit Schwingstufen und durchgehender Spindel.

Geländerpfosten.

Schnitt A-B.

Anschluss der Wangen an den Treppenwechsel.

Prof. Krauß, zürich.

Die Klatz oder Antriebsstufe.

Meißen a. d. Sa. den 7. Jan. 1896



06

WW4

1840-1

EK750

KD/H